

Verschleißteile und Ersatzteile



Wear and spare parts

Various repair sets with selected wear parts can be used for cylinder repair and maintenance. Various parts can be ordered as spare parts if and when required.

Verschleißteile und Ersatzteile

Verschiedene Reparatursets mit ausgewählten Verschleißteilen können für Reparatur und Unterhalt von Zylindern verwendet werden. Verschiedene Teile können bei Bedarf als Ersatzteile bezogen werden.

Wear parts

Verschleißteile

Diameter Durchmesser	Ø 18 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm
ZS/ZK (Stroke Hub)	1189-0088	1259-0088	1329-0088	1409-0088	1509-0088	1639-0088
ZF	3189-0088	3259-0088	3329-0088	3409-0088	3509-0088	3639-0088
ZFK	3189-0089	3259-0089	3329-0089	3409-0089	3509-0089	3639-0089

Sealing band and Coverstrip

Dichtband und Abdeckband

Length Länge 1 m	1189-0011	1259-0011	1329-0011	1409-0011	1509-0011	1639-0011
Length Länge 5 m	1189-0033	1259-0033	1329-0033	1409-0033	1509-0033	1639-0033
Length Länge 10 m	1189-0066	1259-0066	1329-0066	1409-0066	1509-0066	1639-0066

Spare parts

Ersatzteile

Diameter Durchmesser	Ø 18 mm	Ø 25 mm	Ø 32 mm	Ø 40 mm	Ø 50 mm	Ø 63 mm
Piston seals Kolbendichtungen	1189-8008	1259-8008	1329-8008	1409-8008	1509-8008	1639-8008
O-Rings O-Ringe	1189-8011	1259-8011	1329-8011	1409-8011	1509-8011	1639-8011
Special screws Sonderschrauben	1189-0261	1259-0261	1329-0261	1409-0261	1509-0261	1639-0261
Plugs Stopfen	1189-0181	1259-0181	1329-0181	1409-0181	1509-0181	1639-0181
Tape cap and Head wiper Banddeckel u. Frontabstreifer	1189-0111	1259-0111	1329-0111	1409-0111	1509-0111	1639-0111